

# flexi heater *midi EL*

## Nødstopp aktivert

1. Når nødstoppen er aktivert, må nødstoppknappen tilbakestilles.
2. Alle hendler settes deretter til posisjon **0** før systemet kan startes på nytt.