

# flexi heater *midi EL*

## Aktiverad Nödstopp

1. Vid aktiverad nödstopp måste återställningsknappen för nödstopp återställas.
2. Alla vred ställs sedan i läge **0** innan systemet kan startas om.