

flexi heater *midi*

Hantera mattorna

1. Lossa takkorgen med de fyra spärranordningarna, två fram och två bak.
2. Dra korgen bakåt och ned på marken. Två hakar förhindrar att den ramlar ned.
3. Vid avslutat arbete vik ihop mattornas ytterända mot mitten, **gröna** sidan upp. Vik mattorna och lägg dem i en trave så luften går ur fortare.

För påfyllning av glykol viks glykolröret ut enligt bild nedan.

